SAMSUNG

SGH-C450

Instrukcja obsługi

- W zależności od usługodawcy, kraju i zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy z tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie posiadanemu telefonowi.
- W zależności od kraju telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16253A
Polish. 09/2007. Rev. 1.0

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

Pokrywa baterii

2. Włóż baterię i ponownie załóż pokrywę.

Bateria

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.

Do gniazda zasilania

Uwaga: Po podłączeniu ładowarki podróżnej wskaźnik ładowania przez pierwsze pięć minut może nie być wyświetlany, chociaż bateria jest ładowana prawidłowo.

2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

Uwaga: Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wygląd telefonu i funkcje klawiszy

Klawisz dostępu do sieci WAP / Klawisz potwierdzenia
W trybie czuwania: uruchomienie przeglądarki WAP. Wybór podświetlonej opcji lub potwierdzenie opcji wybranej w trybie menu.

Klawisze programowe
Wykonanie funkcji wskazanej przez tekst wyświetlony nad klawiszem.

Klawisz połączenia
Nawiązanie lub odebranie połączenia. W trybie czuwania: wyświetlenie listy ostatnich połączeń.

Klawisz poczty głosowej
▶ *Poczta głosowa*

Klawisze alfanumeryczne

Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne
W trybie menu: przewijanie opcji menu.
W trybie czuwania można przejść do następujących opcji menu:
W górę / W dół: Regulacja głośności dźwięku klawiszy
W lewo: **Nowa wiadomość**
W prawo: **Aparat**

Klawisz wł./wył./zakoń.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu. Umożliwia także zakończenie połączenia.

Klawisz anulowania/usuwania
Usuwanie znaków z wyświetlacza. Powrót do poprzedniego poziomu menu. Wysyła wiadomość alarmową po czterokrotnym naciśnięciu przy zablokowanej klawiaturze.
▶ *Tryb alarmowy*

Klawisz trybu cichej pracy
▶ *Tryb cichej pracy*

Tryb cichej pracy — Aby wyłączyć wszystkie dźwięki w telefonie, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz #. Aby włączyć dźwięk, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz ponownie.

Poczta głosowa — Aby uzyskać dostęp do serwera poczty głosowej, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz 1.

Tryb alarmowy — Naciśnij klawisz C cztery razy przy zablokowanej klawiaturze, aby wysłać wiadomość alarmową na wcześniej ustawione numery. Po wysłaniu wiadomości alarmowej telefon przejdzie w tryb alarmowy i będzie odbierać połączenia tylko od zarejestrowanych numerów. Po otrzymaniu połączenia od odbiorcy wiadomości alarmowej telefon automatycznie odbierze to połączenie. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [zakończ].

Wyświetlacz

Telefon działa w trybie czuwania, gdy nie jest nawiązane połączenie lub nie jest używane menu. Aby wybrać numer telefonu, telefon musi działać w trybie czuwania.

Ikony

Tekst i grafika

Menu   Kontakty

Wskaźniki funkcji klawiszy programowych

W górnej części ekranu są wyświetlane następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
[ikona]	Moc sygnału
[ikona]	Nawiązano połączenie
[ikona]	Poza zasięgiem sieci operatora; nie można wykonywać ani odbierać połączeń, z wyjątkiem alarmowych
[ikona]	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
[ikona]	Sieć GPRS
[ikona]	Alarm ustawiony
[ikona]	Strefa macierzysta, jeśli ta usługa została zarejestrowana
[ikona]	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
[ikona]	Nowa wiadomość SMS
[ikona]	Nowa wiadomość MMS
[ikona]	Nowa wiadomość poczty głosowej
[ikona]	Tryb cichej pracy
[ikona]	Typ dzwonka • Brak: Melodia • [ikona] : Wibracja • [ikona] : Wibracja potem melodia
[ikona]	Poziom naładowania baterii

Włączanie i wyłączanie telefonu

1. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [wł./wył.] ponad jedną sekundę.
2. Jeśli zostanie wyświetlona godzina i data, naciśnij klawisz programowy **Tak** i wprowadź ustawienia godziny i daty zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz [wł./wył.] ponad dwie sekundy.

Zmiana języka wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia** → **Język** → **Język menu**.
3. Wybierz język.

Nawiązywanie połączeń

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy, numer telefonu i naciśnij klawisz [połączenie].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [zakończ].

Odbieranie połączeń

1. Aby odebrać połączenie, po usłyszeniu dzwonka naciśnij klawisz programowy **Odbierz** lub [połączenie].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [zakończ].

Regulacja głośności

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz opcję **Dźwięki** →**Połączenia przychodzące**→ **Głośność dzwonka**.
3. Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
4. Naciśnij przycisk programowy **Zapisz**.

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisze **W górę** i **W dół**, aby dostosować głośność dźwięku w słuchawce.

Zmiana dzwonka połączeń

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Wybierz **Dźwięki**→ **Połączenia przychodzące**→ **Domyślne dzwonki** lub **Moje dźwięki**.
3. Wybierz dzwonek i naciśnij klawisz programowy **Tak**.

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [połączenie].
2. Aby przewinąć listę do wybranego numeru, naciskaj klawisze **W górę** lub **W dół**.
3. Naciśnij klawisz [połączenie], aby wybrać numer.

Korzystanie z menu

W trybie czuwania naciśnij klawisz programowy **Menu**, aby otworzyć menu główne.

Etykiety w dolnych rogach wyświetlacza wskazują aktualne funkcje klawiszy programowych. Naciśnij lewy klawisz programowy ([—]) lub prawy klawisz programowy ([—]), aby wykonać wskazywaną funkcję.

Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij klawisz programowy **Wróć** lub **C**.

Naciśnij ten klawisz, aby zamknąć menu bez zmiany ustawień menu.

Czterokierunkowe klawisze nawigacyjne służą do przewijania w górę, dół, lewo i prawo w systemie menu, podświetlania elementów menu i zmiany ustawień funkcji.

Aby wybrać lub zmodyfikować menu lub funkcję:

1. W trybie czuwania naciśnij **Menu**.
2. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu wybrania menu, a następnie naciśnij **Wybierz** lub [i].
3. Jeśli menu główne zawiera dowolne menu podrzędne, znajdź odpowiednie menu, naciskając klawisze nawigacyjne. Naciśnij **Wybierz** lub [i], aby otworzyć menu podrzędne.

   Jeśli wybrane menu zawiera dodatkowe menu podrzędne, powtórz ten krok.
4. Naciskaj klawisze nawigacyjne w celu znalezienia odpowiedniego ustawienia.
5. Aby potwierdzić wybrane ustawienie, naciśnij **Wybierz** lub [i].

Numery skrótów klawiszowych

Korzystając z numerów skrótów klawiszowych, można szybko uzyskać dostęp do wybranego menu. Numer skrótu klawiszowego jest wyświetlany w trybie menu przed nazwą menu.

Mapa menu

1. Spis połączeń
1.1 Nieodebrane
1.2 Odebrane
1.3 Wykonane
1.4 Usuń połączenia
1.5 Czas połączeń
1.6 Koszt połączeń*

2. Usługi sieci
2.1 Przekazy połączeń
2.2 Blokowanie połączeń
2.3 Połączenia oczekujące
2.4 Wybór sieci
2.5 Identyfikator dzwon.
2.6 Aktywna linia*

3. Dodatki
3.1 Dyktafon
3.2 Radio FM
3.3 SIM-AT*

4. Dźwięki
4.1 Połączenia przychodzące
4.2 Wiadomości
4.3 Wł./wył. telefonu
4.4 Ton połączenia
4.5 Klawisze
4.6 Sygnał minutowy
4.7 Tryb cichej pracy
4.8 Powiad. podczas rozmowy

5. Wiadomości
5.1 SMS
5.2 MMS
5.3 WAP Push
5.4 Moje szablony
5.5 Poczta głosowa
5.6 Wiad. sieciowe
5.7 Ustawienia
5.8 Wiad. alarmowa
5.9 Stan pamięci

6. Rozrywka
6.1 WAP
6.2 Katalog mediów
6.3 JAVA

7. Organizer
7.1 Notatki
7.2 Kalendarz
7.3 Zadania
7.4 Zegar
7.5 Alarm
7.6 Kalkulator
7.7 Przelicznik
7.8 Czasomierz
7.9 Stoper

8. Aparat
8.1 Zrób zdjęcie
8.2 Moje zdjęcia
8.3 Usuń zdjęcia
8.4 Ustawienia
8.5 Stan pamięci

9. Ustawienia
9.1 Wyświetlacz
9.2 Powitanie
9.3 Język
9.4 Tryb Offline
9.5 Bezpieczeństwo
9.6 Auto-powtarzanie
9.7 Oczyszczanie głosu
9.8 Dowolny klawisz
9.9 Auto-blokada klawiszy
9.10 Ustawienia fabryczne

Naciśnij klawisz programowy **Kontakty** w trybie czuwania.
1. Szukaj nazwy
2. Lista FDN
3. Dodaj pozycję
4. Szybkie wybieranie
5. Własne numery
6. Grupy dzwoniących
7. Zarządzanie
8. SDN*

*Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

W polu wprowadzania tekstu naciskaj prawy klawisz programowy do momentu wyświetlenia wskaźnika odpowiedniego trybu wprowadzania:

- Tryb T9
- Tryb ABC
- Tryb numeryczny
- Tryb symboli

Tryb T9

1. Aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu, naciśnij klawisz od **2** do **9**. Klawisz odpowiadający danej literze naciskaj tylko raz.

   Przykład: Aby wprowadzić słowo "Deska" w trybie T9, naciśnij kolejno **3**, **3**, **7**, **5** i **2**.

   W trybie T9 wyświetlana jest podpowiedź zakończenia wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Jeśli wyświetli się prawidłowy wyraz, przejdź do punktu 4. W przeciwnym razie naciśnij **0**, aby wyświetlić inne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom.

   Na przykład słowa "Że" i "We" wymagają naciśnięcia klawiszy **9** i **3**.
4. Aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz, naciśnij klawisz #.

Tryb ABC

Litery wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze:

– jeden raz w celu uzyskania pierwszego znaku,

– dwa razy w celu uzyskania drugiego znaku,

– itd.

Na przykład, naciśnij trzykrotnie klawisz **2** w celu wprowadzenia litery "C", a dwukrotnie klawisz **5** w celu wprowadzenia litery "K".

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Naciśnij klawisze numerów odpowiadające wybranemu symbolowi, a następnie klawisz programowy **OK**. Można nacisnąć **W górę** lub **W dół**, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz **C**. Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz #.
- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij klawisz *.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj klawisz **1**.

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **W lewo**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij **Opcje** i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:
   - **Dodaj obiekty**: dodawanie dźwięków, obrazów lub obrazów animowanych.
   - **Dodaj emotikon**: dodawanie emotikonów.
   - **Moje szablony**: dodawanie szablonów tekstowych.
4. Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz **Wyślij**.
5. Wybierz pustą lokalizację.
6. Wprowadź numer adresata i naciśnij klawisz programowy **OK**.
7. Naciśnij klawisz programowy **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Skrócony opis funkcji

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji telefonu.

Funkcja	Opis	Wybierz
Wyszukiwanie kontaktu	Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej.	Kontakty > Szukaj nazwy
Lista FDN	Tworzenie listy kontaktów używanych w trybie FDN (wybierania ustalonego).	Kontakty > Lista FDN

Funkcja	Opis	Wybierz
Dodawanie kontaktu	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.	Kontakty > Dodaj pozycję
Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania (klawisze 2–9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów telefonów.	Kontakty > Szybkie wybieranie
Sprawdzanie własnych numerów telefonów	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.	Kontakty > Własne numery
Zmiana właściwości grup abonentów	Wybieranie dźwięku dzwonka i obrazu dla połączeń przychodzących oraz dla wiadomości od członków grup. Dodatkowo możliwość zmiany nazwy grupy.	Kontakty > Grupy dzwoniących
Zarządzanie	Zarządzanie kontaktami w książce telefonicznej.	Kontakty > Zarządzanie
SDN (Service Dialling Numbers)	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci.	Kontakty > SDN
Podgląd ostatnich połączeń	Podgląd ostatnich połączeń wybranych, odebranych i nieodebranych.	Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane lub Wykonane
Usunięcie ostatnich połączeń	Usunięcie spisu połączeń poszczególnych typów lub wszystkich połączeń.	Menu > Spis połączeń > Usuń połączenia
Wyświetlanie czasu połączenia	Wyświetlanie czasu trwania ostatnio nawiązanych i odebranych połączeń. Dodatkowo zerowanie licznika czasu.	Menu > Spis połączeń > Czas połączeń

Funkcja	Opis	Wybierz
Wyświetlanie kosztu połączeń	Wyświetlanie kosztu połączeń.	Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń
Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > Usługi sieci
Notatki głosowe	Nagrywanie i odsłuchiwanie notatek głosowych.	Menu > Dodatki > Dyktafon
Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie. Najpierw należy podłączyć do telefonu zestaw słuchawkowy, który służy również jako antena.	Menu > Dodatki > Radio FM
Korzystanie z usług karty SIM	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci.	Menu > Dodatki > SIM-AT
Wybór dzwonka i głośności	Wybór dzwonka połączeń przychodzących, poziomu głośności lub typu alarmu.	Menu > Dźwięki > Połączenia przychodzące
Wybór dźwięku wiadomości	Wybór dźwięku oraz rodzaju alarmu o przychodzących wiadomościach SMS lub ustawienie częstotliwości powiadomienia o nowej wiadomości.	Menu > Dźwięki > Wiadomości
Dźwięk wł./wył. telefonu	Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej włączenia lub wyłączenia telefonu.	Menu > Dźwięki > Wł./wył. telefonu
Ton połączenia	Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej momentu nawiązania połączenia z systemem.	Menu > Dźwięki > Ton połączenia
Wybór dźwięku klawiszy i głośności	Wybór dźwięku emitowanego przez telefon podczas naciskania klawiszy lub regulacji głośności.	Menu > Dźwięki > Klawisze

Funkcja	Opis	Wybierz
Sygnał minutowy	Sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia, umożliwiająca kontrolę czasu rozmowy.	Menu > Dźwięki > Sygnał minutowy
Tryb cichej pracy	Określenie sposobu powiadamiania o określonym zdarzeniu w trybie cichej pracy.	Menu > Dźwięki > Tryb cichej pracy
Powiad. podczas rozmowy	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego przy nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu w trakcie połączenia.	Menu > Dźwięki > Powiad. podczas rozmowy
Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS	Tworzenie i wysyłanie wiadomości do innych telefonów komórkowych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Nowa wiadomość
Czytanie wiadomości SMS lub MMS	Odczytywanie wiadomości otrzymanych, wysłanych i zapisanych.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Kopie robocze lub Mój folder
Szablony emotikonów	Szablony często używanych emotikonów.	Menu > Wiadomości > SMS > Emotikony
Usuwanie wiadomości	Usuwanie wiadomości w poszczególnych folderach lub wszystkich wiadomości naraz.	Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Usuń wiadomości
WAP Push	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych oraz ich usuwanie.	Menu > Wiadomości > WAP Push
Szablony wiadomości	Szablony ustawione fabrycznie lub często wykorzystywane wiadomości.	Menu > Wiadomości > Moje szablony

Funkcja	Opis	Wybierz
Poczta głosowa	Dostęp do serwera poczty głosowej i odsłuchiwanie wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Poczta głosowa
Wiadomość sieciowa	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.	Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe
Opcje obsługi wiadomości	Konfigurowanie opcji korzystania z usług wiadomości.	Menu > Wiadomości > Ustawienia
Wiadomość alarmowa	Włączenie funkcji wiadomości alarmowych. Wprowadzenie adresatów i ustawienie trybu powtarzania.	Menu > Wiadomości > Wiad. alarmowa
Stan pamięci wiadomości	Wyszukiwanie wiadomości w informacjach pamięci.	Menu > Wiadomości > Stan pamięci
Przeglądarka WAP	Uruchomienie i konfiguracja przeglądarki WAP.	Menu > Rozrywka > WAP
Dostęp do plików multimedialnych	Dostęp do obrazów i dźwięków w pamięci telefonu. Można także usuwać obrazy lub dźwięki oraz sprawdzać stan pamięci.	Menu > Rozrywka > Katalog mediów
Aplikacje Java	Dostęp do wbudowanych gier i pobranych aplikacji Java.	Menu > Rozrywka > JAVA
Notatki	Tworzenie nowego elementu.	Menu > Organizer > Notatki
Kalendarz	Umożliwia kontrolowanie planów codziennych i miesięcznych.	Menu > Organizer > Kalendarz
Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie do każdego zadania terminu wykonania.	Menu > Organizer > Zadania
Godzina i data	Można ustawić ręcznie bieżącą godzinę, datę oraz strefę czasową.	Menu > Organizer > Zegar

Funkcja	Opis	Wybierz
Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.	Menu > Organizer > Alarm
Kalkulator	Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.	Menu > Organizer > Kalkulator
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład waluty lub temperatury.	Menu > Organizer > Przelicznik
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.	Menu > Organizer > Czasomierz
Stoper	Pomiar upływającego czasu. Maksymalny czas pomiaru wynosi 10 godzin.	Menu > Organizer > Stoper
Aparat	Robienie zdjęć w różnych trybach oraz dostęp do zapisanych zdjęć w formacie jpeg. Można także usuwać zdjęcia lub sprawdzić dane pamięci przez nie zajmowanej.	Menu > Aparat
Ustawienia wyświetlacza	Zmiana ustawień wyświetlania i podświetlania.	Menu > Ustawienia > Wyświetlacz
Powitanie	Wprowadzanie tekstu komunikatu powitalnego, wyświetlanego po włączeniu telefonu.	Menu > Ustawienia > Powitanie
Wybór języka	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu lub trybu wprowadzania tekstu.	Menu > Ustawienia > Język

Funkcja	Opis	Wybierz
Tryb Offline	Przełączanie telefonu w tryb pracy Offline. Tryb ten jest przydatny wtedy, gdy chce się skorzystać z telefonu w miejscu, w którym zabronione jest korzystanie z urządzeń przenośnych, na przykład w samolocie lub szpitalu.	Menu > Ustawienia > Tryb Offline
Bezpieczeństwo	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo
Mobile Tracker	Śledzenie telefonu w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Jeżeli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub znajomych. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług.	Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile Tracker
Autopowtarzanie	Ustawianie telefonu tak, aby po nieudanym połączeniu wykonywał do dziesięciu prób ponownego wybrania numeru.	Menu > Ustawienia > Auto-powtarzanie
Oczyszczanie głosu	Usunięcie zewnętrznego hałasu i poprawa jakości połączenia, dzięki czemu rozmówca słyszy użytkownika wyraźnie.	Menu > Ustawienia > Oczyszczanie głosu
Dowolny klawisz	Odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem klawisza programowego **Gł. wł./Gł. wył.** oraz [klawisz].	Menu > Ustawienia > Dowolny klawisz

Funkcja	Opis	Wybierz
Autoblokada klawiszy	Ustawianie automatycznej blokady klawiatury telefonu w razie bezczynności.	Menu > Ustawienia > Auto-blokada klawiszy
Wyzerowanie telefonu	Przywrócenie wprowadzonych fabrycznie ustawień domyślnych telefonu.	Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu.
Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdu; najpierw należy pojazd zatrzymać.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa
Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem
Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego
Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszystkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia
Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów
Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

Odporność na wodę
Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu
Z telefonu należy korzystać trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Numery alarmowe
Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz [klawisz]. Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

Korzystanie z telefonu przez dzieci
Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Akcesoria i baterie
Należy korzystać wyłącznie z baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung (zestawy słuchawkowe, kable łączące z komputerem). Korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

PRZESTROGA Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.

Przy wysokich poziomach głośności dłuższe korzystanie z zestawu słuchawkowego może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Korzystanie z autoryzowanego serwisu
Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie zostały przekroczone limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF), określone przez Radę Unii Europejskiej. Ograniczenia te stanowią część zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa, opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku regularnej i dokładnej oceny badań naukowych.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR ustanowiony przez Radę Ministrów Unii Europejskiej wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła 0,932 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma **Samsung Electronics**

oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt

telefon komórkowy GSM: SGH-C450

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.06.18
(miejsce i data wystawienia)

Yong-Sang Park / starszy kierownik
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

*** Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.**